



トヨタ自動車株式会社

RM2-2009

商品構成  
サイズ 200×55×30mm  
重量 80g  
材質 ハンマー：超硬合金、ABS樹脂  
カッター：ステンレス製  
取付台：PP樹脂

品番 08023-00030  
P A T NO.2585184  
QTY.1



TOYOTA  
レスキューマン®Ⅲ



## 取付方法

1. 取付台から本体を取り外し、付属の両面テープを取付台裏のテープ貼り付け位置内に貼り付けてください。
2. 運転上支障がなく、手の届く範囲の平らなプラスチック部分を選び、ほこり汚れをきれいに拭き取ってください。
3. 両面テープの保護紙をはがし、2.で選んだプラスチック面に強く押し当て固定してください。



### 注意

- ・貼り直した場合やほこり、汚れなどきれいに拭き取っていないと、脱落の原因となります。
- ・取付台に本体がしっかりと装着されていない場合には、脱落して運転に支障をきたす恐れがあります。
- ・お客様の手の届きやすい場所に取り付けしないでください。
- ・身体や衣服の触れない場所に取り付けてください。

## トヨタ純正 緊急脱出用具・救出用具 「レスキューマン®Ⅲ」 取扱書

本商品は万一の事故等の緊急時に、乗員の脱出、および第三者の救出のための用具です。

### 1. 救命カッターで素早くベルトを切る



シートベルトが外れなくなった時、本体カッター部を使用してベルトを切断する。



注意 ・カッター部に錆の発生があった場合は、本体ごと交換してください。

### 2. 救命ハンマーで脱出口を作る



ドア、ウィンドウが開かない場合、ドアガラスを割り脱出用の穴を開ける。握り部を持ち、ドアガラスの隅をたたきひび割れが全体に広がったらハンマー先端部の溝を使い穴を広げる。

この度は、トヨタ純正「レスキューマン®Ⅲ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱書をお読みの上、特に△マークは、取り付け、取り扱いに関する安全上の注意事項ですので、厳守していただきますようお願いいたします。お読みになった後も大切に車の中に保管し、必要に応じてお読みください。



### 注意

- ・緊急脱出のための専用品です。他の用途には使用しないでください。
- ・フロントウィンドウガラスは緊急脱出用ハンマーでは割ることができません。また、一部車両のドアガラスおよびリヤウィンドウガラスには合わせガラスが使用されているため割ることができません。
- ・ドアガラスを割り、穴を広げるとき、ガラスの破片でケガをしないようご注意ください。
- ・お客様のいたずらでケガをする場合がありますので十分ご注意ください。

性能維持のため、ご購入日から5年間を目安に新品をお買い求めください。  
期限内であっても、使用後または強い衝撃が加わった場合には継続して使用しないでください。

### ＜水没時の脱出方法と注意＞

- ・まずはシートベルトをはずし、ドアを開けることができる場合、ドアを開けて車外に出てください。
- ・ドアを開けることができない場合、ドアガラスを開けて窓から車外に出てください。
- ・ドアガラスが開かない場合は、ガラス部分が水没する前に緊急脱出用ハンマーで窓を割ってください。  
※ 水没してから割るとガラスの破片や水が急激に入り込むので危険です。
- ・ドアガラスから脱出できない場合は、落ち着いて車内外の水圧差がなくなるまで浸水するのを待ち、大きく息を吸い込み、ドアを開けて車外に出てください。  
※水の抵抗でドアが重くなっています。足などで力を込めて開けてください。

