

このたびは、トヨタ純正「ハンドルロック」をお買い上げいただき、
 ありがとうございました。
 ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しく
 お使いください。

取扱上の注意事項

この取扱書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを
 次のマークで表示しています。

⚠ 警告 ……警告事項を守らないと生命の危険、または重大な傷害につながる
 恐れがあります。


⚠ 注意 ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を
 損傷するなどの恐れがあります。

🔊 アドバイス ……安全にご使用していただく上で知っておいていただきたいことを
 記載しています。

構成部品

No.	部品名	数量
①	ハンドルロック	1
②	キーNo.カード	1
③	専用キー（予備キー）	2

①



②



③



本品取扱上の注意事項

⚠ 警告

1. 本商品の取り付け・取り外しは必ずエンジン停止時（スタートスイッチオフ時）に行ってください。
2. 本商品を装着したままでの走行や走行中の取り付け、取り外しは絶対に行わないでください。正常な操作ができないため、大変危険です。
3. 純正品以外のハンドル、改造したハンドル、ハンドルカバーには対応していません。
4. 分解・改造はしないでください。重大な事故につながる可能性があります。

⚠ 注意

1. 本商品の取り付け・取り外しは本書の手順、または逆の手順にて行ってください。
2. 取り付け、取り外しの際に車内に傷を付けるおそれがあります。装着の際は十分ご注意ください。
3. 晴天時の長時間駐車等で車内が高温になると、本商品も高温になり、触れた際にやけどをするおそれがあります。取り付け、取り外しの際は十分ご注意ください。
4. 本商品の落下により、破損や怪我のおそれがあります。十分ご注意ください。

紛失・補修対応

お買い上げいただきました「ハンドルロック」の専用キーを紛失・破損された場合、キーの再発行に付属のキー番号カードに記載されているキー番号が必要となります。
付属のキー番号カードは大切に保管してください。

キー番号カード

お買い上げのハンドルロックのキー番号は

です。

このラベルをグローブボックスかドアの側面に貼り付けておいてください。


 LEXUS  TOYOTA

取り付け／取り外し方法

●取り付け方法


■取り付けイメージ

ハンドルロック



■取り付ける前に

ハンドル



真っすぐ

- 1 タイヤが車両正面を向く位置にハンドルを合せます。


⚠ 警告

必ずエンジンを停止（スタートスイッチオフ）してから取り付けを行ってください。

- 1 ハンドルロック本体のキー穴に専用キーを差し込みキーを回してロックを解除します。

⚠ 注意


ロックを解除するとスプリングの力により、右アームが飛び出します。周囲に当たらないよう十分ご注意ください。



専用キー

右アーム

キーシリンダー





左アーム

- 2 左アームを先にハンドル左側に取り付け、同様に右アームも取り付けます。

👉 アドバイス

ハンドルロックのキーシリンダー側がハンドル左側になるように取り付けてください。

●取り付け方法




- ③ ハンドルロックのアーム左右を広げ、固定してください。

👉アドバイス

1. ハンドルの種類により、固定位置が異なります。
2. ハンドルに対し、中央に合わせて、固定位置を決めてください。

- ④ 専用キーを外して、保管してください。

●取りはずし方法



- ① 専用キーを回してロックを解除してください。

⚠ 注意

解除時、落下に十分ご注意ください。